

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес : anr@nt-rt.ru || www.arco.nt-rt.ru

Сварочный инвертор ARCO ARC-140



Напряжение и частота электросети, В/Гц	160-260(±10)/50
Номинальная потребляемая мощность, кВт	4,8
Максимальная потребляемая мощность, KVA I(input) * V(input)	6,38
Эффективный потребляемый ток, А	18
Продолжительность нагрузки (ПН), %	40% - 140A, 60% - 120A
Напряжение холостого хода, В	85
Класс защиты	IP 21
Класс изоляции	H

Диапазон регулирования сварочного тока, А	10-140А
Диаметр используемого электрода, мм	1,6-3,2
Система ANTI STICKING	да
Система горячий старт HOT-START	да
Форсаж дуги ARC-FORCE	да
Потребляемое напряжение без нагрузки, В	85
Размер сварочного аппарата, мм	420x175x390

Кроме того **сварочный инвертор ARCO ARC-140** имеет незначительный вес и габариты, оснащен ручкой для переноски. Оборудование выполнено по оригинальному дизайну с горизонтальным расположением клемм, что позволяет предотвратить перекручивания кабелей. В комплект входит вместительный кейс.

На **сварочный инвертор** цена невысока, но при этом он имеет ряд полезных функций:

- **Arc-force** — не дает затухнуть дуге при переносе расплавленного металла на разные места сварки.
- **Hot-start** — предназначен для обеспечения легкого начального поджига сварочной дуги.
- **Anti-sticking** — уменьшает сварочный ток или выключает устройство при залипании электрода

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93